

Link do produktu: <https://mixagd.pl/frezarka-do-paznokci-verk-model-24466-z-zestawem-frezow-usb-akumulatorem-p-2753.html>



Frezarka do paznokci Verk model 24466_Z z zestawem frezów, USB, akumulatorem

Cena	29,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	24466_Z
Kod producenta	02753
Kod EAN	5907451367414

Opis produktu

Frezarka do paznokci manicure pedicure frezy zestaw frezów usb akumulator to praktyczne i poręczne urządzenie marki **Verk**, model **24466_Z**. Dzięki niej łatwo zadbasz o perfekcyjny wygląd swoich paznokci, wyrównasz ich kształt, usuniesz resztki lakieru oraz wygładzisz powierzchnię płytki. Frezarka jest lekka, ergonomiczna i cicha, co zapewnia komfort pracy podczas zabiegów manicure i pedicure.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 24466_Z
- **Producent:** Verk
- **Zasilanie:** USB typ C, akumulator
- **Wymiary:** 13 cm x 2 cm
- **Kolor:** zielony
- **5 wymiennych końcówek** w zestawie
- **4 poziomy obrotów:** wolny i szybki w prawo oraz w lewo
- **Długość kabla:** ok. 40 cm
- **Certyfikat CE**

Najważniejsze korzyści

- **Wszechstronne zastosowanie** – idealna do manicure i pedicure, pozwala na precyzyjne wyrównanie i wygładzenie paznokci.
- **Cicha praca** – komfort użytkowania bez nieprzyjemnego hałasu.
- **Ergonomiczny kształt** – dopasowuje się do dłoni, co ułatwia kontrolę podczas zabiegu.
- **Szybka wymiana końcówek** – praktyczny system pozwala na łatwą i bezproblemową zmianę frezów.
- **Zasilanie USB z akumulatorem** – możliwość ładowania przez powerbank, laptop lub ładowarkę, co zwiększa mobilność.
- **Zestaw frezów** – 5 wymiennych nakładek ściernych w komplecie, dostosowanych do różnych potrzeb

pielęgnacyjnych.

- **Bezpieczeństwo użytkowania** – produkt posiada certyfikat CE, co potwierdza zgodność z normami.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Frezarka do paznokci Verk to doskonały wybór zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego w salonach kosmetycznych. Sprawdzi się podczas codziennej pielęgnacji paznokci, usuwania resztek lakieru hybrydowego, żelowego czy akrylowego oraz wygładzania płytki paznokcia. Dzięki kompaktowym wymiarom i zasilaniu USB jest idealna do zabrania w podróż lub na wyjazd służbowy.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że potrzebujesz urządzenia zasilanego przez USB i akumulator, co zapewnia wygodę i mobilność. Sprawdź, czy zestaw frezów odpowiada Twoim potrzebom pielęgnacyjnym. Jeśli zależy Ci na bardzo cichej pracy i ergonomicznym kształcie, ten model spełni te wymagania. W przypadku intensywnego, profesjonalnego użytkowania warto rozważyć dodatkowe końcówki lub modele o większej mocy.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Marka Verk gwarantuje solidność i zgodność z normami jakości.
- Model 24466_Z oferuje 4 poziomy obrotów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie prędkości do rodzaju zabiegu.
- Ładowanie przez USB typ C zapewnia uniwersalność i łatwość ładowania w różnych warunkach.
- Ergonomiczna konstrukcja i lekkość ułatwiają długotrwałą pracę bez zmęczenia dłoni.
- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do rozpoczęcia pracy od razu po wyjęciu z opakowania.

Podsumowanie

Frezarka do paznokci Verk model 24466_Z to funkcjonalne i wygodne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w profesjonalnym salonie. Dzięki zestawowi frezów, cichej pracy i zasilaniu USB zapewnia komfort i efektywność pielęgnacji paznokci. To praktyczny wybór dla osób ceniących jakość i mobilność.

FAQ

Jak długo działa frezarka po pełnym naładowaniu?

Czas pracy na akumulatorze zależy od intensywności użytkowania, jednak dzięki zasilaniu USB można ją łatwo doładować w dowolnym momencie.

Czy frezarka jest bezpieczna dla naturalnych paznokci?

Tak, urządzenie posiada certyfikat CE i jest przeznaczone do bezpiecznej pielęgnacji naturalnych paznokci, pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją.

Czy można używać frezarki z innymi końcówkami niż dołączone w zestawie?

Zalecamy stosowanie końcówek dołączonych do zestawu lub kompatybilnych z modelem 24466_Z, aby zapewnić optymalną pracę i bezpieczeństwo.

Jak ładować frezarkę i czy można ją używać podczas ładowania?

Frezarkę ładuje się za pomocą kabla USB typ C, podłączając do powerbanku, laptopa lub ładowarki. Zalecamy nie używać urządzenia podczas ładowania dla bezpieczeństwa.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Jak długo działa frezarka po pełnym naładowaniu?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Czas pracy na akumulatorze zależy od intensywności użytkowania, jednak dzięki zasilaniu USB można ją łatwo doładować w dowolnym momencie."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Czy frezarka jest bezpieczna dla naturalnych paznokci?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Tak, urządzenie posiada certyfikat CE i jest przeznaczone do bezpiecznej pielęgnacji naturalnych paznokci, pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Czy można używać frezarki z innymi końcówkami niż dołączone w zestawie?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Zalecamy stosowanie końcówek dołączonych do zestawu lub kompatybilnych z modelem 24466_Z, aby zapewnić optymalną pracę i bezpieczeństwo."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Jak ładować frezarkę i czy można ją używać podczas ładowania?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Frezarkę ładuje się za pomocą kabla USB typ C, podłączając do powerbanku, laptopa lub ładowarki. Zalecamy nie używać urządzenia podczas ładowania dla bezpieczeństwa."
      }
    }
  ]
}
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	24466_Z
Producent	Verk
Zasilanie	USB typ C, akumulator
Wymiary	13 cm x 2 cm
Kolor	Zielony
Liczba końcówek w zestawie	5 wymiennych nakładek ściernych
Poziomy obrotów	4 (wolny i szybki w prawo oraz w lewo)
Długość kabla	około 40 cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent urządzeń do pielęgnacji paznokci.
Ostrzeżenia Używać zgodnie z przeznaczeniem. Unikać kontaktu z wodą podczas pracy. Przechowywać z dala od dzieci.
Przeznaczenie Do manicure i pedicure – wyrównywanie, usuwanie lakieru, wygładzanie paznokci.
Montaż Brak konieczności montażu. Urządzenie gotowe do użycia po naładowaniu.
Użytkowanie Ładować za pomocą kabla USB typ C. Używać z dołączonymi końcówkami. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.
Konserwacja Czyścić końcówki po każdym użyciu.
Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywanie Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.
Utylizacja Urządzenie i akcesoria utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta.
Normy Produkt posiada certyfikat CE.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** frezarka do paznokci do manicure i pedicure
- **Najważniejsze parametry:** model 24466_Z, zasilanie USB typ C, 4 poziomy obrotów, 5 wymiennych końcówek
- **Zastosowanie:** wyrównywanie, usuwanie lakieru, wygładzanie płytki paznokcia
- **Ograniczenia:** urządzenie przeznaczone do użytku kosmetycznego, nie stosować w wilgotnych warunkach
- **Kiedy warto kupić:** dla osób szukających mobilnej, cichej i ergonomicznej frezarki z zestawem frezów do domowego lub profesjonalnego użytku