

Link do produktu: <https://mixagd.pl/minutnik-kuchenny-czasomierz-stoper-timer-cyfrowy-elektroniczny-magnetyczny-verk-27449-p-816.html>



Minutnik kuchenny czasomierz stoper timer cyfrowy elektroniczny magnetyczny Verk 27449

Cena	31,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27449
Kod producenta	00816
Kod EAN	5907451370674

Opis produktu

Minutnik kuchenny czasomierz stoper timer cyfrowy elektroniczny magnetyczny Verk 27449 to praktyczne i precyzyjne urządzenie, które ułatwi odmierzanie czasu w kuchni i poza nią. Dzięki zakresowi od 5 sekund do 99 minut 55 sekund oraz intuicyjnemu pokrętle, ustawisz dokładny czas z dokładnością do 5 sekund. Urządzenie posiada mocny magnes, który umożliwia wygodne przymocowanie do metalowych powierzchni, takich jak lodówka czy piekarnik, co zwiększa komfort użytkowania.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Zakres czasu:** od 5 sekund do 99 minut 55 sekund
- **Precyzyjne ustawianie czasu:** pokrętle z dokładnością do 5 sekund
- **Tryby alarmu:** wizualny, dźwiękowy 50-75 dB, głośny 80-90 dB
- **Zasilanie:** 3x bateria AAA (brak w zestawie)
- **Wyświetlacz:** duży, kontrastowy LED z czytelnym podziałem minut i sekund
- **Funkcje:** minutnik, stoper, reset, start/stop
- **Magnes:** umożliwia montaż na metalowych powierzchniach
- **Wymiary:** 8 cm x 2,5 cm
- **Kolor:** czarny

Najważniejsze korzyści

- **Wszechstronne zastosowanie** – sprawdzi się nie tylko w kuchni, ale także podczas ćwiczeń, nauki, prezentacji czy gier.
- **Wygodne ustawianie czasu** – pokrętle pozwala szybko i precyzyjnie ustawić czas bez zbędnych przycisków.
- **Regulowany alarm** – trzy tryby dźwięku i sygnału wizualnego pozwalają dopasować powiadomienie do warunków otoczenia.
- **Łatwy montaż** – mocny magnes umożliwia umieszczenie minutnika na lodówce, piekarniku lub metalowej tablicy, co

ułatwia dostęp i obserwację.

- **Energooszczędność** – zasilanie na trzy baterie AAA gwarantuje długie działanie bez częstych wymian baterii.
- **Duży, czytelny wyświetlacz** – wyraźny podział minut i sekund ułatwia odczyt czasu nawet z większej odległości.
- **Prosta obsługa** – start, stop i reset realizowane jednym pokrętle zwiększają komfort użytkowania i minimalizują ryzyko pomyłek.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Minutnik kuchenny Verk 27449 to niezastąpione narzędzie w każdej kuchni do precyzyjnego odmierzenia czasu gotowania i pieczenia. Sprawdzi się również podczas treningów sportowych, nauki z podziałem na sesje czasowe, a także w biurze podczas prezentacji lub spotkań. Dzięki magnetycznemu mocowaniu można go wygodnie umieścić na lodówce, piekarniku lub metalowej tablicy, co ułatwia kontrolę czasu w różnych warunkach.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że zakres czasu od 5 sekund do niemal 100 minut odpowiada Twoim potrzebom. Minutnik zasilany jest trzema bateriami AAA, które nie są dołączone do zestawu, więc należy je dokupić osobno. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i wymaga metalowej powierzchni do montażu magnetycznego. Jeśli potrzebujesz minutnika do zastosowań zewnętrznych lub o innych parametrach, rozważ inne modele.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Precyzyjne i intuicyjne ustawianie czasu za pomocą pokrętła, co przyspiesza obsługę i minimalizuje błędy.
- Trzy tryby alarmu pozwalają dopasować głośność i sposób powiadomienia do różnych warunków i potrzeb użytkownika.
- Mocny magnes zapewnia stabilne i wygodne mocowanie na metalowych powierzchniach, co zwiększa funkcjonalność.
- Duży, czytelny wyświetlacz LED ułatwia odczyt czasu nawet dla osób starszych lub o słabszym wzroku.
- Uniwersalność zastosowań – od kuchni po biuro i aktywności sportowe.

Podsumowanie

Minutnik kuchenny czasomierz stoper timer cyfrowy elektroniczny magnetyczny Verk 27449 to niezawodne i funkcjonalne urządzenie, które ułatwi odmierzenie czasu w wielu sytuacjach. Łatwy w obsłudze, z regulowanym alarmem i wygodnym mocowaniem magnetycznym, spełni oczekiwania nawet wymagających użytkowników.

FAQ

Jak ustawić czas na minutniku Verk 27449?

Czas ustawia się za pomocą pokrętła z dokładnością do 5 sekund. Krótkie naciśnięcie uruchamia odliczanie, a dłuższe zeruje licznik i przełącza tryb pracy.

Czy minutnik można przymocować do lodówki?

Tak, minutnik posiada mocny magnes, który umożliwia stabilne przymocowanie do metalowych powierzchni,

takich jak lodówka czy piekarnik.

Jakie są tryby alarmu w tym minutniku?

Minutnik oferuje trzy tryby alarmu: wizualny (mryganie ekranu), dźwiękowy o natężeniu 50-75 dB oraz głośny alarm 80-90 dB, które można dopasować do otoczenia.

Jakie baterie są potrzebne do zasilania minutnika?

Minutnik zasilany jest trzema bateriami AAA, które nie są dołączone do zestawu i należy je dokupić osobno.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Jak ustawić czas na minutniku Verk 27449?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Czas ustawia się za pomocą pokrętła z dokładnością do 5 sekund. Krótkie naciśnięcie uruchamia odliczanie, a dłuższe zeruje licznik i przełącza tryb pracy." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy minutnik można przymocować do lodówki?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, minutnik posiada mocny magnes, który umożliwia stabilne przymocowanie do metalowych powierzchni, takich jak lodówka czy piekarnik." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie są tryby alarmu w tym minutniku?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Minutnik oferuje trzy tryby alarmu: wizualny (mryganie ekranu), dźwiękowy o natężeniu 50-75 dB oraz głośny alarm 80-90 dB, które można dopasować do otoczenia." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie baterie są potrzebne do zasilania minutnika?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Minutnik zasilany jest trzema bateriami AAA, które nie są dołączone do zestawu i należy je dokupić osobno." } } ] }
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	27449
Zakres czasu	5 sekund do 99 minut 55 sekund
Ustawianie czasu	Minuty i sekundy, pokrętło z dokładnością do 5 sekund
Tryby alarmu	Wizualny, dźwiękowy 50-75 dB, głośny 80-90 dB
Zasilanie	3x bateria AAA (brak w zestawie)

Wyświetlacz	Duży, kontrastowy LED
Magnes	Tak, mocny magnes do mocowania na metalowych powierzchniach
Kolor	Czarny
Wymiary	8 cm x 2,5 cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent
Verk
Ostrzeżenia
Nie zanurzać minutnika w wodzie ani innych cieczach. Używać wyłącznie baterii zalecanych przez producenta. Nie pozostawiać urządzenia w zasięgu dzieci bez nadzoru.
Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone do odmierzania czasu w warunkach domowych, biurowych oraz podczas aktywności fizycznej.
Montaż
Minutnik należy mocować wyłącznie na metalowych powierzchniach za pomocą wbudowanego magnesu. Unikać montażu na powierzchniach niemetalicznych bez dodatkowego mocowania.
Użytkowanie
Obsługa za pomocą pokrętle: ustawianie czasu, start/stop, reset. Nie używać siły przy pokrętle, aby nie uszkodzić mechanizmu.
Konserwacja
Czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie stosować środków chemicznych ani ściernych.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Utylizacja
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Urządzenie oddać do punktu zbiórki elektroodpadów.
Gwarancja
Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Normy
Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych użytkowanych w gospodarstwach domowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** minutnik kuchenny cyfrowy z funkcją stopera i timera
- **Najważniejsze parametry:** zakres czasu 5 s - 99 min 55 s, zasilanie 3x AAA, magnetyczne mocowanie, trzy tryby alarmu
- **Zastosowanie:** odmierzanie czasu w kuchni, podczas ćwiczeń, nauki, prezentacji, gier
- **Ograniczenia:** wymaga metalowej powierzchni do montażu magnetycznego, zasilanie bateriami AAA (brak w zestawie)
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz precyzyjnego, łatwego w obsłudze minutnika z regulowanym alarmem i wygodnym mocowaniem