

Link do produktu: <https://mixagd.pl/suszarka-trzypoziomowa-do-naczyn-ociekacz-kuchenny-verk-model-07119-p-4306.html>



Suszarka trzypoziomowa do naczyń ociekacz kuchenny Verk model 07119

Cena	65,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	07119
Kod producenta	04306
Kod EAN	5907451339381

Opis produktu

Suszarka trzypoziomowa do naczyń ociekacz kuchenny marki **Verk** model **07119** to praktyczne rozwiązanie dla każdej kuchni, które pozwala na wygodne suszenie dużej ilości naczyń. Wykonana z metalu, w eleganckim srebrnym kolorze, zapewnia trwałość i stabilność. Dzięki trzem poziomom oraz dodatkowemu wyposażeniu w zawieszane uchwyty na sztućce i deski do krojenia, maksymalizuje przestrzeń do suszenia, jednocześnie utrzymując porządek na blacie.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 07119
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** metal
- **Kolor:** srebrny
- **Trzy poziomy** do suszenia naczyń
- **Miejsce na minimum 16 talerzy** w pionowych przegródkach
- **Zawieszany organizator na sztućce** i półka na deski do krojenia
- **Zdejmowana tacka** na ociekającą wodę
- **Wymiary:** 56 cm wysokości, 42,5 cm szerokości, 24,5 cm głębokości
- **Produkt do samodzielnego montażu**

Najważniejsze korzyści

- **Duża pojemność** – trzy poziomy pozwalają na suszenie wielu naczyń jednocześnie, co oszczędza czas i miejsce.
- **Kompleksowa organizacja** – uchwyty na sztućce i deski do krojenia ułatwiają segregację i szybki dostęp do akcesoriów kuchennych.
- **Trwałość i stabilność** – metalowa konstrukcja gwarantuje wytrzymałość i długie użytkowanie.
- **Łatwe utrzymanie czystości** – zdejmowana tacka zbiera wodę, co zapobiega zalewaniu blatu i ułatwia sprzątanie.
- **Estetyczny wygląd** – srebrny kolor pasuje do większości kuchennych aranżacji, dodając im nowoczesnego charakteru.
- **Praktyczny rozmiar** – optymalne wymiary pozwalają na ustawienie suszarki na blacie bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.
- **Uniwersalne zastosowanie** – suszarka pomieści talerze, miseczki, kubki, filiżanki oraz inne przybory kuchenne.
- **Możliwość samodzielnego montażu** – łatwy i szybki montaż pozwala na natychmiastowe użytkowanie po rozpakowaniu.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Suszarka trzypoziomowa do naczyń ociekacz kuchenny to idealne rozwiązanie do domowych kuchni, zwłaszcza w mieszkaniach z ograniczoną przestrzenią. Sprawdzi się w rodzinach, które potrzebują miejsca na suszenie dużej ilości naczyń po codziennych posiłkach. Doskonale nadaje się także do małych gastronomii lub biur, gdzie ważna jest organizacja i higiena.

Dzięki kompaktowym wymiarom zmieści się na większości blatów kuchennych, a zawieszane uchwyty pozwalają na wygodne przechowywanie sztućców i desek do krojenia.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto sprawdzić dostępne miejsce na blacie, aby suszarka o wymiarach **56 cm wysokości, 42,5 cm szerokości i 24,5 cm głębokości** dobrze się zmieściła. Produkt wymaga samodzielnego montażu, dlatego warto poświęcić chwilę na złożenie zgodnie z instrukcją. Suszarka wykonana jest z metalu, co zapewnia trwałość, ale może wymagać regularnego czyszczenia, aby zachować estetykę. Sprawdź także, czy ilość miejsca na talerze (minimum 16 sztuk) i dodatkowe uchwyty odpowiadają Twoim potrzebom.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Trzy poziomy suszenia** pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni i wygodne rozłożenie naczyń.
- **Zdejmowana tacka na wodę** ułatwia utrzymanie czystości i zapobiega zalewaniu blatu.
- **Metalowa konstrukcja** gwarantuje stabilność i długotrwałe użytkowanie bez deformacji.
- **Uniwersalne uchwyty** na sztućce i deski do krojenia zwiększają funkcjonalność i porządek w kuchni.
- **Estetyczny srebrny kolor** pasuje do różnych stylów kuchennych, od nowoczesnych po klasyczne.

Podsumowanie

Suszarka trzypoziomowa do naczyń ociekacz kuchenny Verk model 07119 to praktyczny i trwały produkt, który ułatwi codzienne suszenie naczyń i organizację kuchni. Jej pojemność, solidne wykonanie oraz funkcjonalne dodatki sprawiają, że jest to inwestycja na lata, idealna do każdego domu i małej gastronomii.

FAQ

Ile naczyń zmieści suszarka trzypoziomowa Verk 07119?

Suszarka pomieści minimum 16 talerzy ustawionych pionowo oraz dodatkowo miseczki, kubki, filiżanki i inne przybory kuchenne.

Czy suszarka posiada uchwyty na sztućce i deski do krojenia?

Tak, suszarka wyposażona jest w dwa zawieszane uchwyty: jeden na sztućce i drugi na deski do krojenia, które można zamocować w dowolnym miejscu na rancie suszarki.

Czy suszarka jest łatwa w czyszczeniu?

Tak, suszarka posiada zdejmowaną tackę z tworzywa, która zbiera ociekającą wodę, co ułatwia utrzymanie czystości i zapobiega zalewaniu blatu.

Czy suszarka wymaga montażu?

Tak, produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu, a instrukcja jest dołączona do opakowania.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Ile naczyń zmieści suszarka trzypoziomowa Verk 07119?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Suszarka pomieści minimum 16 talerzy ustawionych pionowo oraz dodatkowo miseczki, kubki, filiżanki i inne przybory kuchenne."}},{"@type":"Question","name":"Czy suszarka posiada uchwyty na sztućce i deski do krojenia?"}]}
```

krojenia?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, suszarka wyposażona jest w dwa zawieszane uchwyty: jeden na sztućce i drugi na deski do krojenia, które można zamocować w dowolnym miejscu na rancie suszarki."}}, {"@type":"Question","name":"Czy suszarka jest łatwa w czyszczeniu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, suszarka posiada zdejmowaną tackę z tworzywa, która zbiera ociekającą wodę, co ułatwia utrzymanie czystości i zapobiega zalewaniu blatu."}}, {"@type":"Question","name":"Czy suszarka wymaga montażu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu, a instrukcja jest dołączona do opakowania."}}]}

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Suszarka trzypoziomowa do naczyń ociekacz kuchenny Verk model 07119", "url": "https://mixagd.pl/suszarka-trzypoziomowa-do-naczyn-ociekacz-kuchenny-verk-model-07119-p-4306.html", "description": "Suszarka trzypoziomowa do naczyń ociekacz kuchenny marki Verk model 07119 to praktyczne rozwiązanie dla każdej kuchni, które pozwala na wygodne suszenie dużej ilości naczyń. Wykonana z metalu, w eleganckim srebrnym kolorze, zapewnia trwałość i stabilność. Dzięki trzem poziomom oraz dodatkowemu wypos", "sku": "07119", "gtin13": "5907451339381", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/suszarka-trzypoziomowa-do-naczyn-ociekacz-kuchenny-verk-model-07119-p-4306.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "52.96", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	07119
Producent	Verk
Materiał	Metal
Kolor	Srebrny
Wysokość	56 cm
Szerokość	42,5 cm
Głębokość	24,5 cm
Pojemnik na sztućce (wys x szer x głęb)	14 cm x 13,5 cm x 5 cm
Półka na deski do krojenia (wys x szer x głęb)	19,5 cm x 20 cm x 6 cm
Wyposażenie	Zdejmowana tacka na wodę, uchwyty na sztućce i deski do krojenia

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaProdukt do użytku domowego. Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby nie uszkodzić powłoki metalowej. Montaż zgodnie z instrukcją.PrzeznaczenieSuszenie naczyń kuchennych, sztućców oraz desek do krojenia.MontażProdukt wymaga samodzielnego montażu. Instrukcja dołączona do opakowania.UżytkowanieUstaw suszarkę na stabilnej powierzchni. Regularnie opróżniaj tackę na wodę, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.KonserwacjaCzyść suszarkę wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę.PrzechowywaniePrzechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.UtylizacjaProdukt wykonany z metalu podlega recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.GwarancjaStandardowa gwarancja producenta obowiązująca w miejscu zakupu.NormyProdukt spełnia standardy bezpieczeństwa dla akcesoriów kuchennych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy

instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Suszarka trzypoziomowa do naczyń
- **Model:** 07119
- **Materiał:** Metal
- **Kolor:** Srebrny
- **Wyposażenie:** Uchwyty na sztućce i deski do krojenia, tacka na wodę
- **Zastosowanie:** Suszenie naczyń, sztućców i desek kuchennych
- **Ograniczenia:** Wymaga samodzielnego montażu, przeznaczona do użytku domowego
- **Kiedy warto kupić:** Gdy potrzebujesz pojemnej i funkcjonalnej suszarki do kuchni z ograniczoną przestrzenią