

Link do produktu: <https://mixagd.pl/worki-prozniowe-worek-wieszakiem-wiszacy-145-x-70-p-551.html>



Worki próżniowe worek wieszakiem wiszący 145 x 70

Cena	10,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	15152
Kod producenta	00551
Kod EAN	5907451305751

Opis produktu

Worki próżniowe worek wieszakiem wiszący 145 x 70 to praktyczne rozwiązanie do przechowywania ubrań i tekstyliów, które pozwala na znaczną oszczędność miejsca w szafie. Produkt renomowanego producenta Verk Group o wymiarach **145 x 70 cm** wyposażony jest w wygodny wieszak, dzięki czemu możesz łatwo zawiesić spakowane rzeczy bez potrzeby dodatkowych akcesoriów.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 15152
- **Wymiary:** 145 x 70 cm
- **Producent:** Verk Group
- **Kolor:** przezroczysty
- **Wyposażenie:** worek próżniowy z wieszakiem do szafy
- **Ochrona przed:** kurzem, wilgocią, pleśnią, roztoczą, molami
- **Funkcja:** zmniejsza objętość ubrań po odessaniu powietrza
- **Bezpieczeństwo:** przechowywać poza zasięgiem dzieci

Najważniejsze korzyści

- **Oszczędność miejsca** – dzięki odessaniu powietrza objętość spakowanych ubrań zmniejsza się nawet o 70%, co pozwala na lepszą organizację przestrzeni w szafie czy w walizce.
- **Ochrona przed zanieczyszczeniami** – worek skutecznie chroni zawartość przed kurzem, wilgocią, pleśnią oraz szkodnikami takimi jak roztocza i mole, co przedłuża świeżość i czystość przechowywanych rzeczy.
- **Wygoda użytkowania** – wieszak umożliwia łatwe zawieszenie worka w szafie, co sprawia, że ubrania nie ulegają zagnieceniom i są gotowe do użycia po wyjęciu.
- **Praktyczne zastosowanie** – idealne podczas przeprowadzek, podróży czy sezonowego przechowywania odzieży, zapewniając porządek i ochronę.
- **Łatwość obsługi** – worek zamykany jest dołączoną zasuwką, a powietrze odsysa się za pomocą standardowego odkurzacza przez zawór próżniowy.
- **Trwałość i jakość** – wykonany z przezroczystego, wytrzymałego materiału, który pozwala na szybkie rozpoznanie zawartości bez konieczności otwierania worka.
- **Bezpieczeństwo** – produkt należy przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Worki próżniowe worek wieszakiem wiszący 145 x 70 doskonale sprawdzą się w domowych szafach do przechowywania sezonowej odzieży, takich jak kurtki, płaszcze czy swetry. To także niezastąpione rozwiązanie podczas przeprowadzek, gdzie pozwalają na skompresowanie ubrań i łatwe ich transportowanie. Podróżujący docenią możliwość zmniejszenia objętości bagażu, a osoby dbające o porządek – zabezpieczenie ubrań przed kurzem i insektami. Worek z wieszakiem umożliwia

zawieszenie spakowanych rzeczy, co zapobiega ich zagnieceniom i ułatwia organizację przestrzeni.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że worek pasuje wymiarami do planowanych ubrań i miejsca przechowywania. Produkt wymaga użycia odkurzacza do odessania powietrza, dlatego należy mieć dostęp do takiego urządzenia. Nie należy wkładać do worka zbyt dużej ilości ubrań, aby zapewnić skuteczne odessanie powietrza i zachowanie kształtu po wyjęciu. Pamiętaj, że worek powinien być używany wyłącznie do suchych i czystych tekstyliów. Ze względów bezpieczeństwa przechowuj go poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Wieszak dołączony do worka pozwala na wygodne zawieszenie spakowanych ubrań, co wyróżnia ten produkt na tle standardowych worków próżniowych.
- Wymiary 145 x 70 cm są uniwersalne i pozwalają na przechowywanie większych elementów garderoby, takich jak płaszcze czy kurtki.
- Przezroczysty materiał umożliwia szybkie rozpoznanie zawartości bez konieczności otwierania worka.
- Produkt pochodzi od sprawdzonego producenta Verk Group, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i trwałość.
- Łatwy sposób zamykania i odsysania powietrza zapewnia szybkie i bezproblemowe użytkowanie.

Podsumowanie

Worki próżniowe z wieszakiem 145 x 70 to funkcjonalne i wygodne rozwiązanie do przechowywania ubrań, które pozwala zaoszczędzić miejsce i chronić tekstylia przed zanieczyszczeniami. Dzięki wieszakowi i odpowiednim wymiarom, produkt sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas podróży czy przeprowadzek. Wybierz ten model, jeśli zależy Ci na praktycznym i bezpiecznym sposobie organizacji garderoby.

FAQ

Do czego służą worki próżniowe z wieszakiem?

Worki próżniowe z wieszakiem służą do oszczędnego przechowywania ubrań poprzez odessanie powietrza, co zmniejsza ich objętość, oraz umożliwiają wygodne zawieszenie spakowanych rzeczy w szafie.

Jak używać worka próżniowego z wieszakiem 145 x 70 cm?

Włóż czyste i suche ubrania do worka, zamknij zasuwką, podłącz odkurzacz do zaworu próżniowego i odessaj powietrze. Następnie zawieś worek na wieszaku w szafie.

Czy worek próżniowy chroni przed wilgocią i szkodnikami?

Tak, worek próżniowy zabezpiecza przechowywane rzeczy przed kurzem, wilgocią, pleśnią, roztocami oraz molami, co przedłuża ich świeżość i czystość.

Czy worki próżniowe z wieszakiem są bezpieczne dla dzieci?

Worki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia. Produkt nie jest zabawką i wymaga odpowiedzialnego użytkowania.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do czego służą worki

próżniowe z wieszakiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Worki próżniowe z wieszakiem służą do oszczędnego przechowywania ubrań poprzez odessanie powietrza, co zmniejsza ich objętość, oraz umożliwiają wygodne zawieszenie spakowanych rzeczy w szafie."}},{"@type":"Question","name":"Jak używać worka próżniowego z wieszakiem 145 x 70 cm?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Włóż czyste i suche ubrania do worka, zamknij zasuwkę, podłącz odkurzacz do zaworu próżniowego i odessaj powietrze. Następnie zawieś worek na wieszaku w szafie."}},{"@type":"Question","name":"Czy worek próżniowy chroni przed wilgocią i szkodnikami?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, worek próżniowy zabezpiecza przechowywane rzeczy przed kurzem, wilgocią, pleśnią, roztoczymi oraz molami, co przedłuża ich świeżość i czystość."}},{"@type":"Question","name":"Czy worki próżniowe z wieszakiem są bezpieczne dla dzieci?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Worki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia. Produkt nie jest zabawką i wymaga odpowiedzialnego użytkowania."}}]}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Duży organizer do bagażnika samochodu auta kufer skrzynka usztywniony box Verk 10161](#)
- [Pojemnik do szafy organizer tkaninowy na pościel ubrania składany 100l](#)
- [Organizer na bieliznę skarpetki do szuflady szafy pojemnik zestaw 4 sztuk](#)
- [Pojemnik do szafy organizer tkaninowy na pościel ubrania składany 180L](#)
- [Kosz składany na pranie zabawki duży zamykany](#)
- [Kosz składany na pranie zabawki duży zamykany Verk model 01941_ZY](#)

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	15152
Producent	Verk Group
Wymiary	145 x 70 cm
Kolor	Przezroczysty
Wyposażenie	Worek próżniowy z wieszakiem do szafy
EAN	5907451305751

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerk

GroupOstrzeżeniaProdukt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.PrzeznaczeniePrzechowywanie i kompresja ubrań oraz tekstyliów w celu oszczędności miejsca i ochrony przed kurzem, wilgocią, pleśnią i szkodnikami.MontażProdukt wyposażony jest w wieszak umożliwiający zawieszenie worka w szafie.UżytkowanieWłożyć suche i czyste ubrania, zamknąć zasuwkę, odessać powietrze odkurzaczem przez zawór próżniowy. Nie wkładać zbyt dużej ilości rzeczy do jednego worka.KonserwacjaPrzechowywać w suchym miejscu, unikać uszkodzeń mechanicznych worka.PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.UtylizacjaProdukt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.GwarancjaProdukt fabrycznie nowy, gwarancja zgodna z polityką sprzedawcy.NormyProdukt spełnia standardy jakościowe producenta Verk Group.

Producent

Verk Group

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

-
- **Typ produktu:** worek próżniowy z wieszakiem do przechowywania ubrań
 - **Najważniejsze parametry:** wymiary 145 x 70 cm, przezroczysty materiał, model 15152, producent Verk Group
 - **Zastosowanie:** oszczędność miejsca, ochrona ubrań przed kurzem, wilgocią, pleśnią i szkodnikami, wygodne przechowywanie w szafie
 - **Ograniczenia:** wymaga odkurzacza do odessania powietrza, przechowywanie poza zasięgiem dzieci, nie wkładać mokrych lub zabrudzonych ubrań
 - **Kiedy warto kupić:** podczas organizacji szafy, przeprowadzek, podróży lub sezonowego przechowywania odzieży